Clarion°

FX450

DISPLAY AUDIO Bluetooth[®] Apple CarPlay Android Auto[™]



CONTENTS

1. FEATURES	3
2. PRECAUTIONS	3
3. CAUTIONS ON HANDLING	3
4. ENVIRONMENTAL INFORMATION	3
5. BASIC OPERATIONS	4
5.1 Overview of the unit	4
5.2 Initial Settings	44 د
6 LISTENING TO THE BADIO	5
	0
8. BLUE I OUTH PHONE	
8.2 Receiving a Call	7
8.3 Call Waiting	7
8.4 Voice Assistant	7
8.5 Phonebook	8
8.6 Call Records	8
8.7 Bluetooth Setting Menu	8
	8
9. BLUETOOTH AUIDO	9
10. SMARTPHONE CONNECTIVITY	10
10.2 About Apple Call-lay	10
11 SETUD MENU	10
11.1 System Settings	
11.2 Parking Camera	14
11.3 Phone Devices	14
11.4 Bluetooth Settings	
11.5 Software Information	
12. 24Bit DSP AUDIO	15
13.TROUBLESHOOTING	16
14. INSTALLATION AND CONNECTION WIRE	17
14.1 Defore Starting	17
14.3 Installing the Unit	17
14.4 Trim Ring Installing	17
14.5 Wiring and Connections	18
15. SPECIFICATIONS	19

1. FEATURES

- •AM/FM Radio
- •Rear USB
- Built-In Bluetooth®

USB

- •Rear AV-IN
- Reverse Camera In
- Dash CAM Ready
- DSP Audio Processor
- USB Charge 1A

Bluetooth[®]

- 50Wx4 Built-In Amplifier
- Apple CarPlay
- Android Auto

auto

android mos-fet

50Wx4 ≈

PR	ECAL	JTIO	NS

A WARNING

Works with

Apple CarPlay

For your safety, the driver should not operate the controls while driving. Also, while driving, keep the volume to a level at which external sounds can be heard.

 This unit has precision parts inside. Even in the event that trouble arises, never open the case, disassemble the unit, or lubricate the parts.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Warning

This device contains license-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/IC Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.



3. CAUTIONS ON HANDLING

• Protect from high temperature. Expose to direct sunlight for an extended period of time can produce very high temperature in your vehicle. Cool down the interior before starting the playback.

4. ENVIRONMENTAL INFORMATION

• This product contains metallic and plastic recyclable materials that could be reused.

5. BASIC OPERATIONS

• Overview Of The Unit

 Functions of the Buttons on the Head Unit



[岭 / POWER]

- Press and hold to turn the power off. When the power off, turns the power on.
- Press to mute the audio output, press it again to unmute the audio output.

[+/-]

Press to increase/decrease the volume.

[仚/VOICE]

- Press to display the HOME screen
- Press and hold to display the voice recognition screen

[🗇 / DISP]

- Turns the screen off disabling it without interrupting the current playback.
- Press & hold to turn off the display.

• Home Screen Descriptions



Initial Settings

NOTE

Perform this setup when you use this unit first time.

To select the suitable Language/Country Area list of areas, and turn on or off the Demo function,tap Finish to confirm.



The warning is only for 6 seconds

Power Off Clock

- Tap 10:30PM to access at Clock.
- Press and hold on front panel to power off the unit, the display screen will display the clock.





• Press on front panel again to return the previous playback mode.

NOTE Tap the access system settings menu to Enable/Disable the **[Power Off Clock]**.

6. LISTENING TO THE RADIO



Selecting The Radio Band

Tap on (FM3) / (AM2) buttons to select one radio band among FM/AM.

Auto Seek

Tap on [$| \langle \langle \rangle \rangle \rangle$] buttons to automatically search for the next radio station.

Manual Seek

Tap and hold [| | | | | | | | | buttons to Manual search for the next radio station.

Presets

Tap and hold (1)(2)(3)(4)(5)(6)

to select the preset position to save the current frequency.

Recalling a Preset Station

A total of 6 preset positions exists to store individual radio stations in memory.

Tap on (1)(2)(3)(4)(5)(6) to

select the desired preset station.

Radio Setup

Tap on button to access the Radio Setup Menu.



Auto Store

Automatically searches and stores the 6 stations with the strongest signals for the selected band.

• Area

This option allows you to select the difference radio tuner frequency spacing. BRAZIL (South America) USA (United States of America) LATIN (Latin America) EUROPE (Western Europe) ASIA (Asia Pacific) AUSTRALIA (Australia)

Local Seek

Tunes in only to the stations with sufficient signal strength. "ON", "OFF" (Default)

RDS CT

This option turn on will automatic synchronise the clock & date from the radio broadcast if available.

7. USB PLAYBACK



Function Content List Pause Setup

Play / Pause

Tap on [>/]] to Play/Pause audio playback.

Selecting a Track

Tap on [I I I I I to move to the beginning of the previous/next track.Tap and hold to Fast forward/backward.

Music Function Setup

Tap on to access the USB settings Menu.

Repeat

All:Repeats all files

Cone:Repeats current file

CF Folder: Repeat all files in current folder

Random

X On:Random plays all files Contraction of the second seco

Media Content List

- 1. Tap on 🕰 to display the Playback List.
- 2. Select whether you search by audio
 - files 🞵 / video files 📭 .



- **3.** Tap \blacktriangle / \bigtriangledown to move to the hierarchy.
- 4. Touch the desired folder. When you tap a folder its contents are displayed.
- Tap desired item from the content list. the playback starts.

NOTE: Tap **I** to return the top menu.

Video Playback

A WARNING

- Risk of road accidents! Never watch video or TV while you drive.
- Park your car in a safe place and pull up the parking brake to watch or operate the device.
- The USB device does not play automatically.
- **1.** Tap on **()** to display the Playback List.
- **2.** Tap on **H** , and then tap desired item from the content list.



- Adjust image quality in video screen
- :Reset to the factory settings
- E:Access into Media Setup mode
- Image: Searches file
- Kervious/ Searches the previous/ next content. Tap and hold to fast forward or fast backward
- ►/III:Play/Pause
- NORMAL 4:3 / 16:9 : Select a screen mode

8. BLUETOOTH PHONE

Pairing the Bluetooth device

You can use your Bluetooth smartphone when paired to this unit.

- 1. Turn on the Bluetooth function on your Phone.
- 2. Search the unit (Clarion) from your phone. If a PIN code is required, Enter the PIN code (0000).
- 3. If the pairing is successful, Figure X-123... appears when the Bluetooth phone is connected.
- Making a Call



- 1. Enter a phone number with number keys.
- 2. Tap 🔇 to make a call.
- Example 1 To delete the last entry
- Image: Dial Keypad
- [11]: Phonebook(if you are linking your phone for the first time, the radio will download the phone book.)
- I: Call records
- Voice Recognition
- : Device List

Touch

Receiving a Call

to answer a phone call or

to reject an incoming call.



- 🗱 :Entering a phone number
- Tap to switches the speaking voice output between smartphone&speaker

Call Waiting

 When you receive a call while talking on another call, you can answer the newly received call by taping The current call is on hold.



 Each time you tap (1), the caller will change.

D 😫 iPhone X-12	23	10	:30pm
	13301235086		000
	Benjamin 00:00:00		
		(t)	

 When you tap , the current call will end and switch to the call on hold.

Voice Assistant

Tap 🕎 access the voice recognition function of the phone connected to this Car AV System.



NOTE:

- This function must be operated in a state before connection Bluetooth.
- •You can use voice recognition function by press and hold voice on the front panel.
- The Voice function is dependent on mobile phones, some Android phone don't have this function.

8. BLUETOOTH PHONE

Phonebook

- 1. Tap **E** will start downloading the Phonebook.
- 2. Select the person you want to call from the list.



- N:Arranged in order of Last Name
- S: Arranged in order of the Name

NOTE

- Tap on button to access the Phonebook Setup Menu to select phonebook Display Order/Sort By.
- When the Tuner Area select Brazil, the Display Order default is Name.
- 3. Select the phone number from the list.



Call Records





Bluetooth Setting Menu

- 1. Tap 🔅 to access system settings menu.
- Tap to display the Bluetooth settings mode, and tap on a setting repeatedly to change setting.



Select Device

Tap the Device name you want to connect.

- C: To connect the device
- C :To disconnect the device
- To delete the registered Bluetooth device

Mic Gain

If the microphone volume is too low or the volume is not ideal enough for listening from a long distance, you can use this function to adjust the sensitivity of the microphone.



9. BLUETOOTH AUDIO



Play / Pause

Tap on [► /]] to Play / Pause audio playback.

Selecting a Track

Tap on [I◀◀ / ►►] to move to the beginning of the previous/next track.Tap and hold to Fast forward/backward.

Music Function Setup

Tap on to access the Music playback Function Setup Menu.

- Repeat
- All:Repeats all files
- Cone:Repeats current file
- CF Folder: Repeat all files in current folder

Random



Cff:Normal playback

Media Content List

- 1. Tap on 🕅 to display the Playback List.
- 2. Select whether you search by audio files 🞵 .



- **3.** Tap ▲ / ▼ to move to the upper hierarchy.
- 4. Touch the desired folder. When you tap a folder its contents are displayed.
- 5. Tap desired item from the content list, the playback starts.

NOTE

Tap 🕋 to return the top menu.

10. SMARTPHONE CONNECTIVITY

About Apple CarPlay

CarPlay is a smarter, safer way to use your iPhone in the car. CarPlay takes the things you want to do with iPhone while driving and displays them on the screen of the product. You can get directions, make calls, send and receive messages, and listen to the music from iPhone while driving. You can also use Siri voice control to make it easier to operate iPhone.

NOTE:

Some features, applications, and services are not available in all areas. For details, visit http://www.apple.com /ios/carplay/

• Connect an iPhone

Connect an device via USB terminal.





Successful

• It is recommended to use only original cables.

Failed

- If iPhone CarPlay connection to the Car AV System is not successful, please unplug and insert USB cable and try again.
- When iPhone compatible with CarPlay is connected to the USB terminal, the Bluetooth smartphone currently connected is disconnected.

CarPlay Sidebar

Under Setup Menu, tap to get into the Phone Devices to select the position of the control bar (Left or Right) shown on the touch panel.



NOTE

Please unplug the USB cable after you change the CarPlay Sidebar option.

Operation of Apple CarPlay

Operation button on CarPlay

Switch to -CarPlay Screen





Switch forward and backward between Apple CarPlay and Playback mode

Operation button on CarPlay Home



Exits the CarPlay screen and displays the HOME screen

Hold: To activates Siri Press: Display the home screen of CarPlay

10. SMARTPHONE CONNECTIVITY

About Android Auto

Android Auto enables you to use functions of your Android device convenient for driving. You can easily access route guidance, make calls, listen to music, and access convenient functions on the Android device while driving.

For details about Android Auto, visit the below address:

https://www.android.com/auto https://support.google.com/androidauto.

NOTE:

- Compatible Android devices You can use Android Auto with Android devices of Android version 5.0 (Lollipop) or later.
- Android Auto may not be available on all devices and is not available in all countries or regions.

Connect Android phone

Connect a device via USB terminal.



Connection Successful



NOTE:

- It is recommended to use only original cables.
- If Android Auto connection to the Car AV System is not successful, please unplug and insert USB cable and try again.

Initial setup Android Auto

When you use Android Auto first time, you must engage parking brake and follow the instructions to do on your phone.



Operation of Android Auto

Operation button of Android Auto



Switch forward and backward between Android Auto and Playback mode

 Operation button on Android Auto Home



Application/information buttons Starts the application or displays information

11. SETUP MENU

Tap 🏠 to access into Setup Menu to select the item to be adjusted.

System Settings

Tap ***** access into System Menu to set the below items:

Time/Date

Тар

▼ to set the Time/Date.



Clock Mode

Tap to adjust the clock.

Dimmer

Tap into the Dimmer mode, can set the demonstration:

Time Mode: Adjust the dimmer according to the time mode

Auto(Default): To dimmer the display automatically when you turn lights on. Day: adjust brightness for bright ambient light

Night: Adjust the brightness for the dark surrounding light. Tap ▲ Low ▶ to set the Night level: Low/Mid/High.The default level is Low.



Wallpaper

Tap into the Wallpaper mode, can set the background imgae.



• To selecting the image set to background. The default is First Image.

User Wallpaper

You can set the background image from stored in USB device on yourself. Before operating this procedure, it is necessary to connect the device which has the image to load.



• Tap User1 Select User2 Select select the image to load.



• Tap **to** select the imgae from Strored in USB device.



Tap Enter to confirm the selection.

11. SETUP MENU

Beep Tone

Tap to activate the keyboard sound.

SWC Custom Mode

You can set the desired function in the Steering Remote Controller.

• Select the function you want the Steering Remote to learning



 Press and hold the same function button on the Steering Wheel Remote until "SUCCESS" is displayed.



• Tap D to reset all SWC learning records, and tap C cancel or stop the current button learning

NOTE:

SWC must be connected to use this function.

Language

Tap to select the Language.

Demo

Turn On or Off the demonstration mode. The default is Off.

Power Off Clock

Tap to Enable or Disable the power off clock mode.

Rear AV-IN

Tap into the Rear AV-IN mode sets the **[AV-IN] / [DTV] / [DVR]** mode, then activate the selection function.

¢	À	Rear AV-IN	10:30~
0	AV-IN		
804	DTV		
	DVR		
*			
i			

Default Volume

This function allows to change the Default Volume Level. The default volume level is 15.



NOTE:

- The volume is over than the default level 15, When turn ACC /Power Off and Restart, the volume will be default level 15.
- The volume is less than the default level 15, When turn ACC/ Power Off and Restart, the volume will be kept at the current level.

11. SETUP MENU

Parking Camera

- GO to Setup menu to find the 0
- Tap **I** access into Camera menu to adjust the Parking Guide Adjust.

Camera IN

Tap into the Camera IN mode selects [Rear Camera] / [DVR] mode, then activate the selection function.

Parking Guidelines

You can display parking guidelines to enable easier parking when you shift the gear to the reverse (R) position. The default is "ON".

Guidelines Setup

If you select [ON] for [Parking Assist Guide].

A WARNING

Parking Guide cannot be adjusted while driving.

- Tap on Enter access into to adjust the parking guidelines.
- Adjust the parking guidelines by selecting the mark.



· Adjusting the position of the selected mark.



Make sure that (\mathbf{A}) and (\mathbf{B}) are horizontally parallel, and that $(\hat{\mathbf{C}})$ and $(\hat{\mathbf{D}})$ are the same length.

NOTE

- Rear camera must be connected to proceed to the Parking Guide configuration.
- Tap 🕤 to set all the marks to the initial default position.

Phone Devices

Tap | access into Phone Devices mode to set the below items:

CarPlay Sidebar

Select the position of the control bar (Left or Right) shown on the touch panel. The default is "Left".

A&O

Tap on Enter access into study the Smart Phone connectivity help.

Bluetooth Settings

Tap * to display the Bluetooth settings mode, and tap on a setting repeatedly to change setting.



NOTE:

For detailed operation, please refer to "Bluetooth" on page 9.

Software Information

Tap **1** access into Software information mode to check the software version of this unit.

Software Update

Using "AppUP+" smartphone APP for checking new version of software, and follow the steps to upgrade this device.

Initialize

Tap | default value.

Enter to restore factory

EN-14

English

12. 24Bit DSP AUDIO

Tap to access into the Audio Settings Mode adjustthe various settings.

13 Band Equalizer







- Tap O to adjust the delay time of the selected speaker
- Tap for to adjust the sound level of the selected speaker.

Crossover



- Tap Front to set the virtual tweeter when you are selecting front speakers.
- Tap <u>Rear</u> to switch Front/Rear high pass filter function
- Tap Subwoofer to switch Subwoofer low pass filter transfer function

Fader/Balance



- [Fader]: Adjust the front and rear volume balance.15(front) to 15(rear)
- [Balance]: Adjust the left and right volume balance.15(right) to 15(left)

Music Zone



 Select the preset listening zone to fit with prefect listening position

Bass Boost



- [Bass Boost]: Set the amount of bass boost
- [Loudness]: Set the amount of boost of low and high tones

Source Gain



 Finely adjust the volume of the current source to minimize the difference in volume between different sources.

13. TROUBLESHOOTING

GENERAL

Problem	Cause	Measure
Unit cannot	Unit fuse blown.	Replace with new fuse of correct rating.
power on.	Car battery fuse blown.	Replace with new fuse of correct rating.
No/low audio	Improper audio output connection.	Increase volume level.
output.	Volume set too low.	Replace with new fuse of correct rating.
	Speakers damaged.	Replace speakers.
	Heavily biased volume balance.	Adjust the channel balance to center position.
	Speaker wiring is in contact with metal part of car.	Insulate all speaker wiring connections.
Poor sound quality or	Speaker power rating does not match unit.	Replace speakers.
distortion.	Wrong connections.	Check wiring and correct.
	Speaker is shorted.	Check wiring and correct.
Unit resets itself when engine is off.	Incorrect connection between ACC and Battery.	Check the wiring and correct.

USB

Problem	Cause	Measure
USB device cannot be inserted.	The USB device has been inserted with wrong direction.	Reversing the connection direction of the USB device, try it again.
	The USB connector is broken	Replace with a new USB device.
USB device is not	The USB device is damaged.	Disconnect the USB device and reconnect. If
recognized.	Connectors are loose.	with a different USB device.
No sound heard with the display "No File" shown.	No MP3/WMA file is stored in the USB device.	Store these files properly in the USB device.
Sound skips or is noisy.	MP3/WMA files are not encoded properly.	Use MP3/WMA files encoded properly.

Bluetooth

Problem	Cause	Measure
Cannot pair the Bluetooth enabled device with the	The device does not support the profiles required for the system.	Use another device to connect.
audio system.	The Bluetooth function of the device is not enabled.	Refer to the user manual of the device for how to enable the function.
The audio quality is poor after connection with a Bluetooth- enabled device.	The Bluetooth reception is poor.	Move the device closer to the audio system or remove any obstacle between the device and the system.

14. INSTALLATION AND CONNECTION WIRE

Before Starting

- 1. This set is exclusively for use in vessels with a negative ground 12V power supply.
- 2. Read these instructions carefully.
- Be sure to disconnect the battery "—" terminal before starting. This is to prevent short circuits during installation. (Figure 1)



General Cautions

1. Do not open the case. There are no user serviceable parts inside. If you drop anything into the unit during installation, consult your dealer or an authorized Clarion service center.

 Use a soft, dry cloth to clean the case. Never use a rough cloth, thinner, benzine, or alcohol etc. For tough dirt, apply a little cold or warm water to a soft cloth and wipe off the dirt gently. Installing the Unit



NOTE: Make sure that the unit is install securely in place. If the unit is unstable, it may malfunction.

• Trim Ring Installing

Attach accessory (2) to the unit.



14. INSTALLATION AND CONNECTION WIRE

Wiring and Connections



15. SPECIFICATIONS

Monitor section

Screen Size 6.8 Inches Display Resolution 800x480 dots

USB interface section

USB Standard File System Maximum Current DC 5 V== 1.5A D/A Converter

USB 2.0 High Speed FAT 16/32 24 bit

Bluetooth section

Communication System	Bluetooth Ver 4.1
Output	Bluetooth Standard Power Class 1
Maximum Communication Range	Approx. 10meters
Frequency Band	2.4 GHz
Compatible Bluetooth Profiles Supported Codecs	HFP/SPP/A2DP/AVRCF /PBAP

SBC (Sub Band Codec)

Radio section

Frequency FM	87.5-108MHz
Range	76.1-107.9MHz
Frequency AM Range	530-1710KHz
Usable sensitivity	13.2 uV (FM) 44.7 uV (AM)(MW)

Video section

Color System of External Video Input	NTSC/PAL
External Video	1 Vp-p /75 Ω
Input	
(RCA/3.5m Jack)	

Audio section

Maximum Power 50Wx4 Continuous Power 22Wx4 Output (RMS) 3V/10kΩ Preout Level (V) ≤1.3kΩ Preout Impedance Speaker Impedance 4-8 Ω Output Frequency 20-20000Hz Band

General

Operating Voltage 14.4V(9 ~ 16 V) -20° C ~ +80° C Operational Temperature Range Maximum Current 15A Consumption

Support Formats

Support Audio Formats

- MP3/WMA/WAV/FLAC
 - WMA Version V9 or earlier
 - ID3 Tag Version 1/2.2/2.3/2.4

Support Video Formats

- MPEG 1 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps)
- MPEG 2 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps)
- MPEG 4 (.mp4,avi), 1280x720(30fps)

Support File / Folder Formats

- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Number of tracks/titles: maximum 999
- Number of albums/folders:maximum 99



FX450 DISPLAY AUDIO Bluetooth® Apple CarPlay Android Auto[™]



ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS	3
2. PRECAUCIONES	3
3. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO	3
4. INFORMACIÓN AMBIENTALN	3
5. FUNCIONES BÁSICAS	4
5.1 Perspectiva general de la unidad	4
5.2 Configuracion inicial	44 4
6. ESCUCHAB EL BADIO	5
7. BEPBODUCCIÓN DE USB	6
	7
8.1 Sincronización de dispositivos Bluetooth	7
8.2 Recibir una llamada	7
8.3 Llamada en espera	7
8.4 Asistente de voz	7
8.5 Agenda	8
8.6 Registro de llamadas	8
8.7 Menu de comiguración de Bluetooth	ەە 8
9. AUDIO BLUETOOTH	
9. AUDIO BLUETOOTH 10. CONECTIVIDAD DE TEL ÉFONO INTELIGENTE	9
9. AUDIO BLUETOOTH 10. CONECTIVIDAD DE TELÉFONO INTELIGENTE 10.1 Acerca de Apple CarPlay	9 10 10
 9. AUDIO BLUETOOTH 10. CONECTIVIDAD DE TELÉFONO INTELIGENTE	9
 9. AUDIO BLUETOOTH 10. CONECTIVIDAD DE TELÉFONO INTELIGENTE	
 9. AUDIO BLUETOOTH	
 9. AUDIO BLUETOOTH	
 9. AUDIO BLUETOOTH	9
 9. AUDIO BLUETOOTH	9
 9. AUDIO BLUETOOTH	9
 9. AUDIO BLUETOOTH	
 9. AUDIO BLUETOOTH	
 9. AUDIO BLUETOOTH	9 10 10 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 16 17 17
 9. AUDIO BLUETOOTH	
 9. AUDIO BLUETOOTH	9 10 10 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 9. AUDIO BLUETOOTH	9 10 10 11 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1. CARACTERÍSTICAS

Bluetooth[®]

- Radio AM/FM
- Puerto USB posterior
- Bluetooth[®] incorporado
- Conectores AV-IN

USB

- Cámara de reversa
- Dash CAM Ready
- Procesador de audio DSP

 \mathbf{E}

- Cargador USB 1A
- Amplificador incorporado 50Wx4
- Apple CarPlay
- Android Auto

auto

android MOS-FET

50Wx4 ≈

ADVERTENCIA

Works with

Apple CarPlay

Por seguridad, el conductor no debe operar los controles mientras conduce. Además, mientras se conduzca el vehículo, manténgase el volumen a un nivel en el que los sonidos externos puedan percibirse.

 Esta unidad tiene piezas de precisión en el interior. En el caso de que se presente algún problema nunca abra la carcasa ni desarme la unidad ni lubrique las partes.

DECLARACIÓN DE LA FCC

- Este dispositivo cumple con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
 - Este dispositivo no podrá ocasionar interferencia perjudicial.
 - (2) Esté dispositivo deberá admitir cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiese ocasionar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B. de conformidad con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza como se indica en las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión -lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo- se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias mediante alguna(s) de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que el receptor esté conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio o TV para obtener ayuda.

Advertencia de IC

Este dispositivo contiene un transmisor(es)/receptor (es) exentos de licencia que cumplen con las normas RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no podrá ocasionar interferencia; y
- (2) Este dispositivo deberá admitir cualquier tipo de interferencia, incluyendo interferencia que pudiese ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de exposición a radiación de la FCC/IC Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC e IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20cm entre el radiador y el usuario.



3. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO

 Proteger de la alta temperatura. Exponer a la luz solar directa durante un período prolongado de tiempo puede ocasionar temperaturas muy elevadas en su vehículo. Dejar enfriar el interior antes de iniciar la reproducción.

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL

• Este producto contiene materiales reciclables metálicos y plásticos que pueden reutilizarse.

5. FUNCIONES BÁSICAS

- Perspectiva general de la unidad
- Funciones de los botones de la unidad principal



[咚/POWER]

- Mantenga presionado para apagar la unidad. Presione para encender la unidad cuando está apagada.
- Presione para silenciar la salida de audio, presione de nuevo para restablecer la salida de audio.

[+/-]

Presione para aumentar/disminuir el volumen.

[仚/VOICE]

- Presione para mostrar la pantalla de INICIO.
- Mantenga presionado para mostrar la pantalla de reconocimiento de voz.

[🗇 /DISP]

- Presione para apagar la pantalla, la cual se desactivará sin interrumpir la reproducción actual.
- Mantenga presionado para apagar la pantalla
- Descripciones de la pantalla de inicio Teléfono con



Configuración inicial

NOTA:

Realice esta configuración cuando utilice esta unidad por primera vez.

Para seleccionar la lista o áreas adecuadas de Idioma/País y para activar o desactivar la función Demo, pulse el botón Finalizar para confirmar.



The warning is only for 6 seconds

Reloj en pantalla apagada

- Pulse 10:30PM para acceder al Reloj
- Mantenga presionado en el panel frontal para apagar la unidad; la pantalla mostrará el reloj.



Pulse para cambiar el modo de visualización del Reloj



• Presione nuevamente en el panel frontal para regresar al modo de reproducción anterior.



6. ESCUCHAR EL RADIO



ESCUCHAR EL RADIO

Pulse los botones FM3 (FM3) / (AM2) AM2 para seleccionar una banda de radio en FM/AM.

Búsqueda automática

Pulse los botones [I / I > I para buscar automáticamente la siguiente estación de radio.

Búsqueda manual

Pulse y mantenga presionados los botones I◀◀ / ▶▶I para buscar manualmente la siguiente estación de radio.

Estaciones preestablecidas

Pulse y mantenga presionados (1) (2) (3) (4) (5) (6) para seleccionar la posición de la estación preestablecida para guardar la frecuencia actual.

Ir a una estación preestablecida

En total existen 6 posiciones preestablecidas para guardar estaciones de radio individuales en la memoria.

Pulse (1) (2) (3) (4) (5) (6) para seleccionar la estación preestablecida deseada.

• Configuración del radio

Pulse el botón para acceder al Menú de configuración del radio.



Guardar automáticamente

Busca y guarda automáticamente las 6 estaciones con las señales más potentes de la banda seleccionada.

Área

Esta opción permite seleccionar la separación de frecuencias apropiada para cada área: BRASIL (América Latina) USA (Estados Unidos de América) LATINA (América Latina) EUROPA (Europa Occidental)

ASIA (Asia Pacífico) AUSTRALIA (Australia)

AUSTRALIA (Australia

Búsqueda local

Para recibir más estaciones de radio o solo estaciones con señal potente, puede ajustar la sensibilidad del sintonizador.

RDS CT

Esta opción se enciende automáticamente sincronizar el reloj y la fecha desde el emisión de radio si está disponible.

7. REPRODUCCIÓN DE USB



Configuración Lista de Reproducir Pista de la función contenido /Pausar Anterior de música multimedia /Siguiente

Reproducir/pausar

Pulse [> /]] para Reproducir/Pausar la reproducción de audio.

Seleccionar una pista

Pulse [I

Configuración de la función de música

Pulse para acceder al Menú de configuración USB.

Repetir

D Todos: Repite todos los archivos

🔁 Uno: Repite el archivo actual

Carpeta: Repite todos los archivos de la carpeta actual

Aleatorio

ズ Todos: Repite todos los archivos
 ☆ Uno: Repite el archivo actual

Lista de contenido multimedia

- 1. Pulse 🔍 para mostrar la Lista de reproducción.
- 2. Seleccione si desea buscar por archivos de
 - audio 🞵 /archivos de video F .



- 3. Pulse[] para moverse entre elementos.
- 4. Pulse la carpeta deseada. Cuando pulsa una carpeta, se muestra su contenido.
- 5. Pulse el elemento deseado de la lista de contenido y comenzará la reproducción.

NOTA: Pulse para volver al menú superior.

Reproducción de video

ADVERTENCIA

- ¡Riesgo de accidentes de tránsito! Nunca vea videos o televisión mientras conduce.
- Estacione su automóvil en un lugar seguro y ponga el freno de mano para ver u operar el dispositivo.
- El dispositivo USB no se reproduce automáticamente.
- 1. Pulse 🔍 para mostrar la Lista de reproducción.
- 2. Pulse **I** y luego pulse en el elemento deseado de la lista de contenido.



- - Ajustar la calidad de la imagen en la pantalla de video
- 🔁 :Restablecer la configuración de fábrica
- Acceso al modo de configuración de contenido multimedia
- 🙇 :Buscar archivo
- Herei Busca el contenido anterior /siguiente. Pulse y mantenga presionado para avanzar o retroceder rápidamente.
- ▶/ II :Reproducir/pausar
- NORMAL 4:3 / 16:9 : Seleccionar un modo de pantalla

8. TELÉFONO BLUETOOTH

Sincronización de dispositivos Bluetooth

Puede utilizar su teléfono inteligente Bluetooth cuando esté sincronizado con esta unidad.

- 1. Active la función Bluetooth de su teléfono inteligente/teléfono celular.
- Busque la unidad (Clarion) en su teléfono inteligente/teléfono celular. Si necesita ingresar un código PIN, ingrese (0000).
- St la sincronización se realiza correctamente, deberá aparecer in protection inteligente Bluetooth esté conectado.

Hacer una llamada



1. Introduzca un número de teléfono mediante las teclas numéricas.

2. Pulse 🤇 para hacer una llamada.

- Mara borrar el último número ingresado
- Image: Teclado de marcación
- agenda (si está vinculando su teléfono por primera vez, se descargará su agenda de contactos en la unidad).
- 🗾 : Registro de llamadas
- 曼 : Reconocimiento de voz
- I : Lista de dispositivos

Recibir una llamada

Pulse

telefónica o

para contestar una llamada

para rechazar una llamada



- Image: Ingresar un número de teléfono
- Eligitation : Pulse para cambiar la salida de voz entre el teléfono inteligente y las bocinas del automóvil.

Llamada en espera

 Si recibe una llamada mientras está en otra llamada, puede contestar la llamada entrante pulsando

La llamada actual está en espera.



2. Cada vez que usted pulsa cambiará de interlocutor.



3. Si pulsa 💮 , la llamada actual finalizará y cambiará a la llamada en espera.

Asistente de voz

Pulse we para acceder a la función de reconocimiento de voz del teléfono conectado a este sistema Car AV.



NOTA:

- Esta función debe operarse antes de la conexión Bluetooth.
- Puede utilizar la función de reconocimiento de voz al mantener presionado en el panel frontal.
- La función de Voz depende de cada teléfono móvil, ya que algunos teléfonos Android no tienen esta función.

8. TELÉFONO BLUETOOTH

Agenda

- 1. Si pulsa en escargarse la agenda de contactos.
- 2. Seleccione la persona a la que desea llamar de la lista.



- Dispuestos en orden de Apellidos
- S: Arreglado el fin del Nombre

ΝΟΤΑ

- Toque el botón para acceder al menú de configuración de la agenda telefónica y seleccionar Orden de visualización de la agenda/Ordenar por.
- Cuando el Área del sintonizador selecciona Brasil, el Orden de visualización predeterminado es Nombre.
- 3. Seleccione el número de teléfono de la lista.





Pulse para seleccionar el número de teléfono de la lista del registro de llamadas.



Menú de configuración de Bluetooth

- 1. Pulse 🔅 para acceder al menú de configuración del sistema.
- 2. Pulse para visualizar el Menú de configuración de Bluetooth y luego pulse sobre una configuración repetidamente para cambiar la



• Seleccione el dispositivo

Elija el nombre del Dispositivo que desea conectar.

- \mathscr{O} : Para conectar el dispositivo
- 🔀 : Para desconectar el dispositivo
 - : Para eliminar el dispositivo Bluetooth registrado

• Volumen del micrófono

Si el nivel del volumen del micrófono es demasiado bajo o no es el ideal para escuchar a larga distancia, usted puede utilizar esta función para ajustar la sensibilidad del micrófono.

Ð	Mic Gain(Intern	al)		1(0:30m
٥	TEL BT	8-1	12	+	
E 04	TEL Android Auto	×-	8	+	^
	TEL Carplay	. –	-12	+	
¥.					
i					

9. AUDIO BLUETOOTH



Reproducir/pausar

Pulse [►/II] para Reproducir/Pausar la reproducción de audio.

Seleccionar una pista

Pulse [I + / >>] para ir al principio de la pista anterior/siguiente.Pulse y mantenga presionado para Avanzar / Retroceder rápidamente.

Configuración de la función de música

Pulse para acceder al Menú de configuración USB.

Repetir

 Todos: Repite todos los archivos
 Uno: Repite el archivo actual
 Carpeta: Repite todos los archivos de la carpeta actual

Aleatorio

- X Todos: Repite todos los archivos
- Uno: Repite el archivo actual

Lista de contenido multimedia

- 1. Pulse 🔍 para mostrar la Lista de reproducción.
- 2. Seleccione si desea buscar por archivos de audio 🞵 .



- 3. Pulse[/] para moverse entre elementos.
- 4. Pulse la carpeta deseada. Cuando pulsa una carpeta, se muestra su contenido.
- 5. Pulse el elemento deseado de la lista de contenido y comenzará la reproducción.

NOTA: Pulse **para volver al menú** superior.

10. CONECTIVIDAD DE TELÉFONO INTELIGENTE

Acerca de Apple CarPlay

CarPlay es una forma más inteligente y segura de usar su iPhone en el automóvil. CarPlay integra las funciones del iPhone para que usted pueda usarlas mientras conduce, pudiendo visualizarlas en la pantalla del producto. Puede obtener indicaciones, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes y escuchar la música del iPhone mientras conduce. Asimismo, puede utilizar el control de voz de Siri para facilitar el funcionamiento del iPhone.

NOTA:

Algunas funciones, aplicaciones y servicios no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información adicional, visite http://www.apple.com/ios/carplay/

• Conectar un iPhone

Conectar un dispositivo mediante puerto USB



NOTA:

- Se recomienda utilizar solo cables originales.
- Si no se puede realizar la conexión iPhone CarPlay con el sistema Car AV, desconecte y conecte el cable USB y vuelva a intentarlo.
- Cuando se conecta un iPhone compatible con CarPlay al puerto USB, se desconecta el teléfono inteligente Bluetooth que actualmente está conectado.

Barra lateral de CarPlay

En el Menú de configuración, pulse para acceder a los Dispositivos telefónicos; seleccione el lado de la posición de la barra de control (izquierdo o derecho) que se muestra en el panel táctil



NOTA:

Desconecte el cable USB después de cambiar la opción de la Barra lateral de CarPlay.

Operación de Apple CarPlay

Botón de operación en CarPlay

Switch to CarPlay Screen

> Hold toactivate Siri.



Switch forward and backward between Apple CarPlay and Playback mode

 Botón de operación en CarPlay Casa



Exits the CarPlay screen and displays the HOME screen

Hold: To activates Siri Press: Display the home screen of CarPlay

10. CONECTIVIDAD DE TELÉFONO INTELIGENTE

Acerca de Android Auto

Android Auto le permite usar funciones de su dispositivo Android que son prácticas para conducir. Puede acceder fácilmente a la guía de ruta, hacer llamadas, escuchar música y acceder a útiles funciones en el dispositivo Android mientras conduce. Para obtener información adicional sobre Android Auto, visite:

https://www.android.com/auto https://support.google.com/androidauto.

NOTA:

- Dispositivos Android compatibles. Usted puede utilizar Android Auto con dispositivos Android de la versión 5.0 de Android (Lollipop) o posterior.
- Es posible que Android Auto no esté disponible en todos los dispositivos y no esté disponible en todos los países o regiones.

Conectar un teléfono Android

Conectar un dispositivo mediante puerto USB.



NOTA:

- Se recomienda utilizar solo cables originales.
- Si no se puede realizar la conexión Android Auto con el sistema Car AV, desconecte y conecte el cable USB y vuelva a intentarlo.

Configuración inicial de Android Auto

Cuando usted vaya a utilizar Android Auto por primera vez, deberá poner el freno de mano y seguir las instrucciones que se indican en su teléfono.Car AV, desconecte y conecte el cable USB y vuelva a intentarlo.



Funcionamiento de Android Auto

Botón de operación de Android Auto

Cambiar a la pantalla⁻ Android Auto

Mantener– presionado para iniciar Google Assistant



Alternar entre Android Auto y el modo de reproducción

Botón de operación en Android Auto Inicio



Botones de aplicación / información Inicia la aplicación o muestra información

11. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Pulse **P**ulse **P**ulse para acceder al menú de configuración del sistema y seleccionar el elemento que desee ajustar.

Configuración del sistema

Pulse para acceder al Menú del sistema y configurar los siguientes elementos:

para configurar la

Fecha y hora

Pulse 🔺 🔻

Fecha/Hora



Modo reloj

Pulse para ajustar el reloj.

Regulador de intensidad

Pulse en el modo Regulador de intensidad para configurar la visualización:

Modo hora: Ajuste el regulador de acuerdo con el modo hora

Auto (predeterminado): Se regulará la intensidad de luz de la pantalla

automáticamente cuando encienda las luces. **Día:** se ajusta el brillo para una luz ambiental brillante

Noche: se ajusta el brillo para una luz oscura circundante. Pulse <u>Medio</u> para configurar el nivel Noche: Bajo/Medio /Alto. El nivel por defecto el nivel es Bajo.



Fondo de pantalla

Pulse en el modo Fondo de pantalla para configurar la imagen de fondo:



• Para seleccionar la imagen de fondo,el valor predeterminado es la Primera imagen.

Fondo de pantalla del usuario

Usted mismo puede configurar la imagen de fondo almacenada en el dispositivo USB. Antes de realizar este procedimiento, es necesario conectar el dispositivo que tiene la imagen que se desea cargar.



Pulse Usuario 1 Usuario 2 Seleccione para seleccionar la imagen que desee cargar.



 Pulse para seleccionar la imagen guardada en el dispositivo USB.



Pulse Finter para confirmar la selección.

11. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Señal sonora

Pulse para activar el sonido del teclado.

Modo personalizado SWC

Puede configurar la función deseada en el Control remoto del volante.

• Seleccione la función que desea que registre el Control del volante.



 Mantenga presionado el mismo botón (función) en el control remoto del volante hasta que pueda visualizar "CORRECTO".



• Pulse para restablecer todos los registros SWC, y pulse para cancelar o detener el registro del botón actual.

NOTA:

El SWC debe estar conectado para usar esta función.

🔶 Idioma

Pulse para seleccionar el idioma.

Demo

Encienda o apague el modo de demostración. El valor predeterminado está desactivado.

♦ Reloj en pantalla apagada

Pulse para habilitar o deshabilitar el modo de reloj de apagado.

Conectores AV-IN traseros

Pulse en el modo AV-IN traseros para configurar el modo [AV-IN] / [DTV] / [DVR], luego active la función de selección.

Ð	A	Entrada AV trasera	10:30~
0.	AV-IN		
804	DTV		
	DVR		-
*			•
i			

Volumen predeterminado

Esta función permite cambiar el Nivel de volumen predeterminado. El nivel de volumen predeterminado es 15.



NOTA:

- Cuando el nivel de volumen sea mayor al nivel predeterminado 15, al momento de encender el ACC/ Apagar o Reiniciar, el volumen pasará al nivel predeterminado 15.
- Cuando el nivel de volumen sea menor al nivel predeterminado 15, al momento de encender el ACC/ Apagar o Reiniciar, el volumen se mantendrá en el nivel actual.

11. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Cámara de estacionamiento

- Vaya al menú de configuración para encontrar el
- Pulse para acceder al menú de la Cámara y configurar el Ajuste de la guía de estacionamiento.

Cámara IN

Pulse en el modo Cámara IN, seleccione [Cámara trasera] / [DVR] y luego active la función de selección.

◆ Guía de asistencia de estacionamiento Usted puede visualizar la guía para facilitar el estacionamiento al cambiar a la posición de reversa (R). El valor predeterminado es que esté "ENCENDIDA".

Configuración de la guía de asistencia Si selecciona [ENCENDIDA] para

[Guía de asistencia de estacionamiento]

ADVERTENCIA

La guía de estacionamiento no puede ajustarse al conducir.

- Pulse en Enter para ajustar la guía de estacionamiento.
- Ajuste la guía de estacionamiento seleccionando la marca.



• Ajuste la posición de la marca seleccionada.



Asegúrese de que At (A) y (B) estén horizontalmente paralelas, y que Ct (C)y (D) tengan la misma longitud.

NOTA:

- La cámara trasera debe estar conectada para continuar con la configuración de la guía de estacionamiento.
- Pulse 🕤 para establecer todas las marcas en la posición inicial predeterminada.

Dispositivos del teléfono

Pulse Dara acceder al modo de dispositivos del teléfono para configurar los siguientes elementos:

♦ Barra lateral de CarPlay

Seleccione el lado de la posición de la barra de control (izquierdo o derecho) que se muestra en el panel táctil.

El valor predeterminado es que esté del lado "lzquierdo".

Preguntas y respuestas

Pulse Enter para acceder a la ayuda de conectividad del Estudio del teléfono inteligente.

Configuración Bluetooth

Pulse para visualizar el modo de configuración de Bluetooth y luego pulse sobre una configuración repetidamente para cambiar la configuración.



NOTA:

Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, consulte "Bluetooth" en la página 9

Información de software

Pulse *para acceder al modo de información del software para ver la versión del software de esta unidad.*

Actualización de software

Utilice la aplicación de teléfono inteligente "AppUP+" para verificar si hay una nueva versión del software y siga los pasos para actualizar este dispositivo.

Inicializar

Pulse Enter para restaurar el valor predeterminado de fábrica.

12. AUDIO DSP DE 24 Bits

Pulse para acceder al Modo de configuración de audio y así poder ajustar las distintas configuraciones.

Ecualizador

Ð S		Ecualizado	r	10:30 w
Classical	Rock	R&B	Jazz	Рор
Plana	Live	Hip Hop	Usuario 1	Usuario 2
				•



Ajuste de tiempo



- Pulse 🕚 para ajustar el tiempo de retardo de la bocina seleccionada.
- Pulse
 para ajustar el tiempo de retardo de la bocina seleccionada

Crossover



- Pulse Delantero para configurar el tweeter virtual cuando seleccione las bocinas delanteras.
- Pulse Trasero para cambiar la función de transferencia del filtro de paso de frecuencias bajas del Subwoofer.
- Pulse Subwoofer para cambiar la función de filtro de paso de frecuencias altas Delantero/Trasero.

Fader/Balance



- [Fader]: Ajuste el balance de volumen delantero y trasero de 15 (delantero) a 15 (trasero)
- [Balance]: Ajuste el balance de volumen izquierdo y derecho de 15 (derecha) a 15 (izquierda)

Zona de música



• Seleccione la zona de audición preestablecida para ajustar a la posición de audición perfecta

Potenciador de bajos



- [Potenciador de bajos]: Establezca el nivel del potenciador de bajos
- [Sonoridad]: Establezca el nivel del potenciador de los tonos graves v agudos.

Ganancia de la fuente

🗩 🕘 💦 Vol. De la	Fuent	e	1	0.30m
Tuner(FM)		05	+	Constant of the local division of the local
Tuner(AM)	-	01	+	•
AV-IN		-03	+	
USB	T	04	+	•
Smartphone APP(USB)	ł	02	+	

 Ajuste con precisión el volumen de la fuente actual para minimizar la diferencia de volumen entre diferentes fuentes.

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GENERAL

Problema	Causa	Medida
La unidad no	Se quemó un fusible de la unidad.	Reemplace con un nuevo fusible de correcta clasificación.
puede encenderse.	Se quemó el fusible de la batería del vehículo.	Reemplace con un nuevo fusible de correcta clasificación.
No hay salida de audio o es muy	Conexión incorrecta de salida de audio	Aumente el nivel de volumen.
baja.	Volumen demasiado bajo.	Reemplace con un nuevo fusible de correcta clasificación.
	Bocinas dañadas.	Reemplace las bocinas.
	Balance de volumen muy sesgado.	Ajuste el balance del canal a la posición central.
	El cableado de las bocinas está	Aísle todas las conexiones de cableado de las
	en contacto con alguna parte metálica del vehículo.	bocinas.
Mala calidad o distorsión del	La clasificación de la potencia de las bocinas no coincide con la unidad.	Reemplace las bocinas.
sonido.	Conexiones incorrectas.	Compruebe y corrija el cableado.
	La bocina está haciendo cortocircuito.	Compruebe y corrija el cableado.
La unidad se reinicia cuando el motor está apagado.	Conexión incorrecta entre el ACC y la batería.	Check the wiring and correct.

USB

Problema	Causa	Medida	
El dispositivo USB no puede conectarse.	El dispositivo USB se ha conectado de manera equivocada.	Intente de nuevo volteando el dispositivo USB.	
	El conector USB está roto.	Reemplace con un nuevo dispositivo USB.	
El dispositivo USB no se reconoce.	El dispositivo USB está dañado	Desconecte el dispositivo USB y vuelva a conecta Si el dispositivo sigue sin ser reconocido, intente	
	Los conectores están sueltos.	reemplazarlo con otro dispositivo USB.	
No se escucha ningún sonido; en la se visualiza "No File" (No hay ningún archivo).	Ningún archivo MP3/WMA está almacenado en el dispositivo USB.	Guarde los archivos correctamente en el dispositivo USB.	
El sonido se salta o tiene ruido.	Los archivos MP3/WMA no están codificados adecuadamente.	Utilice archivos MP3 / WMA codificados correctamente.	

Bluetooth

Problema	Causa	Medida
No se puede emparejar el dispositivo activado Bluetooth con el sistema	El dispositivo no es compatible con los perfiles requeridos para el sistema.	Utilice otro dispositivo para la conexión.
de audio.	La función Bluetooth del dispositivo no está activada.	Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activar la función.
La calidad del audio es deficiente después de la conexión mediante un dispositivo activado Bluetooth.	La función Bluetooth del dispositivo no está activada.	Acerque el dispositivo al sistema de audio o quite cualquier obstáculo que pueda haber entre el dispositivo y el sistema.

14. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLEADO

Antes de comenzar

- 1. Este equipo es exclusivamente para usarse en barcos con una fuente de poder de tierra negativa de 12V.
- 2. Léanse estas instrucciones cuidadosamente.
- Antes de comenzar hay que asegurarse de desconectar " — " de la batería. Esto es para evitar cortos circuitos durante la instalación. (Figura 1)



Precauciones generales

- No abra la carcasa. No contiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario.En caso de que algo cayera dentro de la unidad, consulte a su distribuidor o a un centro de servicio Clarion autorizado.
- Para limpiar la carcasa utilícese un trapo suave y seco. Nunca use un paño áspero, disolvente, benceno, alcohol, etc.

Para suciedad severa, aplíquese agua un poco fría o tibia a un trapo suave y límpiese la suciedad con cuidado.

Instalación de la unidad



Doble las lengüetas delacaja de montaje con un desarmador o unaherramienta similar y fíjela en su lugar.

NOTA:

Asegúrese que la unidad esté instalada de forma segura en su lugar. Si la unidad queda en una posición inestable es posible que no funcione correctamente.

Instalación del arillo de ajuste

Inserte el accesorio (2) a la unidad



14. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLEADO

Cableado y conexiones



15. ESPECIFICACIONES

Sección Del Monitor

Tamaño de la pantalla 6.8 pulgadas Resolución de pantalla 800x480 puntos

Sección de interfaz USB

USB estándar USB

Sistema de archivos

Corriente máxima Convertidor 2.0 de máxima velocidad FAT 16/32 DC 5 V --- 1.5A D/A 24 bits

Sección de Bluetooth

Sistema de comunicación Salida Bluetooth Ver 4.1

Clase de potencia estándar de Bluetooth aprox. 10 metros

Rango máximo de
comunicaciónaprox. 10Banda de frecuencia
Perfiles Bluetooth
compatibles2.4 GHzHFP/SPI
Códecs compatibles/AVRCP

2.4 GHz HFP/SPP/A2DP /AVRCPPBAP SBC (códec de subbanda)

Sección de radio

Frecuencia FM Rango 87.5-108MHz 76.1 – 107.9MHz Frecuencia AM Rango 530-1710KHz Sensibilidad utilizable 13.2 uV (FM 44.7 uV (AM)(MW)

Sección de video

Sistema de color de NTSC/PAL video externo Entrada

Entrada de video 1 Vp-p /75Ω Conector RCA/3.5m

Sección de audio

Máxima potencia	50Wx4
Potencia continua Salida (RMS)	22Wx4
Nivel de salida previa (V)	3V/10kΩ
Impedancia de salida previa	≼ 1.3kΩ
Impedancia de bocinas	4-8Ω
Banda de frecuencia de salida	20-20000Hz

Características generales

Voltaje de 14.4V (9 - 16 V) funcionamiento Rango de temperatura -20 °C ~ +80°C de funcionamiento

Consumo de corriente 15A máxima

Formatos compatibles

Formatos de audio compatibles

- MP3/WMA/WAV/FLAC
- Versión WMA V9 o anterior
- Versión de etiqueta ID3 1/2.2/2.3/2.4

Formatos de video compatibles

- MPEG 1 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps)
- MPEG 2 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps)
- MPEG 4 (.mp4,avi), 1280x720 (30fps)

Formatos de archivos/carpetas compatibles

- Directorio con capacidad de hasta un máximo de 8 niveles
- Número de pistas/títulos:máximo999
- Número de álbumes/carpetas:máximo99

Clarion°

FX450 DISPLAY AUDIO Bluetooth® Apple CarPlay Android Auto[™]



CONTEÚDO

1. CARACTERÍSTICAS	.3
2. PRECAUÇÕES	.3
3. CUIDADO NA MANIPULAÇÃO	3
4. INFORMAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE	.3
5. OPERAÇÃO BÁSICA	.4
5.1 Visão geral da unidade	.4
5.2 Configuração inicial	.4
5.3 Relogio na tela desligada	.4
6. ESCUTANDO O RADIO	5
7. REPRODUÇAO VIA USB	.6
8. TELEFONE BLUETOOTH	.7
8.1 Emparelhamento do dispositivo Bluetooth	.7
8.3 Chamada em espera	7 7
8 4 Assistente de voz	7
8.5 Agenda telefônica	, 8
8.6 Registros de chamadas	8
8.7 Menu de configuração de Bluetooth	8
8.8 Ganho do microfone	8
9. AUDIO BLUETOOTH	9
10. CONECTIVIDADE DO SMARTPHONE10	0
10.1 Sobre o Apple CarPlay10	0
10.2 Sobre o Android Auto1	1
11. MENU DE CONFIGURAÇÃO1	2
11.1 Configuração do sistema	2
1 1.2 Camera de re	4 ⊿
11.4 Configuração de Bluetooth	4
11.5 Informação sobre software14	4
12. DSP DE ÁUDIO DE 24-bits1	5
13. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS1	6
14. INSTALAÇÃO E CONEXÃO1	7
14.1 Antes de começar1	7
14.2 Cuidados gerais1	7
14.3 Instalação da unidade1	7
14.5 Instalação e conexões	י 8
15. ESPECIFICAÇÕES	9

1. CARACTERÍSTICAS

Bluetooth[®]

- Rádio AM/FM
- USB traseiro
- Bluetooth[®] integrado

USB

AV-IN

- Câmera de ré
- CAM de painel lista
- Processador de áudio DSP
- Carregador USB 1A
- Amplificador embutido de 50Wx4
- Apple CarPlay
- Android Auto
- android MOS-FET

50Wx4 ≈

PRECAUÇÕES 2.

ADVERTÊNCIA

Works with

Apple CarPlay

Para sua segurança, o motorista não deveria manipular os controles enquanto dirige. Além disso, mantenha o volume num nível que permita ouvir os sons externos ao dirigir.

1. Esta unidade tem pecas de precisão no interior. Caso surgir algum problema, nunca abra a caixa, desmonte a unidade ou lubrifique as pecas.

DECLARAÇÃO DA FCC

- 1. Este aparelho cumpre com a seção 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito as seguintes duas condições:
 - (1) E possível que esse dispositivo não cause interferência preiudicial.
 - (2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.
- 2. As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável do cumprimento poderiam anular a autoridade para utilizar o aparelho.

Observação:

Este aparelho tem sido provado e está comprovado que cumpre com os limites de um dispositivo digital de Classe B. em conformidade com a Secão 15 das Regras da FCC. Esses limites foram desenhados para oferecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial numa instalação residencial. Este aparelho cria, usa e pode irradiar energia de radiofreguência e, caso não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não existe uma garantia de que não surgirá interferência numa instalação em particular. Se esse aparelho efetivamente causa interferência prejudicial na recepção da rádio ou televisão, a qual pode ser detectada ao desligar e acender o dispositivo, o usuário deve tentar corrigir a interferência mediante uma ou mais das seguintes acões:

- Reorientar ou mudar a antena receptora. Aumentar a separação entre o dispositivo e o receptor.
- Conectar o dispositivo à tomada num circuito diferente do qual esteja conectado o receptor.

auto

 Caso precisar ajuda, consulte ao representante ou a um técnico de rádio ou TV com experiência.

Advertência da IC

Esse dispositivo contem transmissores/receptores isentos de licença que cumprem com os padrões RSS isentos de licenças de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. O funcionamento está sujeito as seguintes duas condições:

- (1) É possível que esse dispositivo não cause interferência prejudicial;
- (2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.

Declaração de exposição à radiação da FCC/ IC Esse aparelho cumpre com os limites de exposição à radiação da FCC e a IC estabelecidos para um entorno não controlado. O dispositivo deve se instalar e funcionar como 20 cm de distância, no mínimo, entre o radiador e seu corpo.



CUIDADO NA MANIPULAÇÃO 3.

Proteção contra as altas temperaturas. A exposição à luz direita do sol durante um período de tempo prolongado pode aumentar a temperatura do seu carro. Reduza a temperatura do interior do carro antes de começar a reprodução.

INFORMAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE 4.

Esse produto contem materiais metálicos e plásticos recicláveis que podem ser reutilizados.

5. OPERAÇÃO BÁSICA

Visão geral da unidade

Funções dos botões na unidade principal



[岭/POWER]

- Pressionar e manter pressionado desliga o aparelho. Se o aparelho estiver desligado, o liga.
- Pressionar para silenciar o aparelho, pressionar de novo para ativar o som.

[+/-]

Pressionar para aumentar/reduzir o volume.

[仚/VOICE]

- Pressionar para mostrar a tela PRINCIPAL.
- Pressionar e manter pressionado mostra a tela de reconhecimento de voz.

[🗇 /DISP]

- Desliga a tela e a desativa sem interromper a reprodução atual.
- Pressionar e manter pressionado desliga a tela.

Descrições da tela principal



Configuração inicial OBSERVAÇÃO:

Aplique essa configuração quando usar esta unidade pela primeira vez.

Para selecionar a lista ou áreas de Idiomas/ Países adequada, e ligar o desligar a função Demo, pressione o botão <u>Terminar</u> para confirmar.



The warning is only for 6 seconds

Relógio na tela desligada

- Pressione 10:30PM para acessar o relógio.
- Pressione e mantenha pressionado painel frontal para desligar a unidade, na tela exibirá o Relógio.



Pressione para mudar o modo de exibição do Relógio.



• Pressione no painel frontal de novo para retornar ao modo de reprodução anterior.

OBSERVAÇÃO:

Pressione para acessar o menu de configuração do sistema para Ativar/ Desativar o **[Relógio na tela desligada].**

6. OUVIR O RÁDIO



Manter pressionado: Busca manual Pressionar: Busca automática Informação da estação

Selecionando a banda do rádio

Pressione os botões FM3 (FM3) / AM2 AM2 para selecionar uma banda de rádio entre FM/AM.

Busca Automática

Pressione os botões [I < / I > I para buscar automaticamente a seguinte estação de rádio.

Busca Manual

Pressione e mantenha pressionados os botões [Idd/>>>] para buscar de maneira manual a seguinte estação de rádio.

Pré-configurações

Pressione e mantenha pressionado (1) (2) (3) (4) (5) (6) para selecionar a posição pré-configurada para guardar a freqüência atual.

Voltar para uma estação pré-configurada

É possível escolher entre um total de seis posições pré-configuradas para armazenar estações de rádio in (1)(2)(3)(4)(5)(6) dividuais na memória Pressione

Configuração do Rádio

Pressione o botão para acessar o Menu de Configuração do Rádio.



Armazenamento Automático

Busca e armazena automaticamente as seis estações com o sinal mais potente para a banda selecionada.

Área

Essa opção permite selecionar o espaço de freqüência adequado para sua área:

BRASIL (América Latina) USA (Estados Unidos de América) LATINA (América Latina) EUROPA (Europa Ocidental) ÁSIA (Ásia Pacifico) AUSTRÁLIA (Austrália)

Busca Local

Para receber mais estações de rádio ou somente estações com sinais potentes, pode ajustar a sensibilidade do sintonizador.

RDS CT

Esta opção de ativação será automática sincronizar o relógio e a data do transmissão de rádio, se disponível.

7. REPRODUÇÃO VIA USB



Configuração Lista de da função conteúdo de música multimídia

Reproduzir/Pausar

Pressione [>/]] para Reproduzir/Pausar o som.

Selecionar uma Faixa

Pressione [| < / > > I] para voltar ao começo da anterior/próxima faixa. Pressione e mantenha pressionado para avanço/retrocesso rápido.

♦ Configuração da Função de Música

Pressione Configuração USB.

para acessar o Menu de

Reproduzir

/Pausar

Faixa

Anterior

/Seguinte

Repetir

- C Todos: Repete todos os arquivos
- C: Um:Repete o arquivo atual
- Pasta:Repete todos os arquivos na pasta atual

Aleatório

Todos: Repete todos os arquivos

Lista de conteúdo multimídia

- 1. Pressione (), para mostrar a Lista de Reprodução.
- 2. Selecione se buscar por arquivos de áudio



- 3. Pressione 🔺 / 🔽 para mover à hierarquia.
- 4. Toque a pasta desejada. Ao tocar uma pasta aparecerá o conteúdo.
- 5. Toque o elemento desejado da lista de conteúdo para iniciar a reprodução.

OBSERVAÇÃO:

Pressione para voltar ao menu principal.

Reprodução de Vídeo

🛦 ADVERTÊNCIA

- Risco de acidente de viação! Nunca assista a um vídeo ou à televisão enquanto dirige.
- Estacione seu carro num local seguro e puxe o freio de mão para assistir ou operar o dispositivo
- O dispositivo USB não é reproduzidoautomaticamente.
- 1. Pressione para mostrar a lista de Reprodução.
- 2. Pressione **E** e escolha o elemento desejado da lista de conteúdo.



- Ajuste a qualidade da imagem na tela do vídeo
- 🔁 :Reiniciar a configuração de fábrica
- Acessa o modo de Configuração de Mídia
- Image: Busca arquivos
- H
 Busca o conteúdo anterior/ próximo. Pressione e mantenha pressionado para avanço ou retrocesso rápido
- ▶/ II :Reproduzir/Pausar
- NORMAL 4:3/16:9: Selecione o modo da tela

POR-6

8. TELEFONE BLUETOOTH

Emparelhamento do dispositivo Bluetooth

Você pode usar seu telefone inteligente com Bluetooth ao emparelhá-lo com essa unidade.

- Ative a função de Bluetootth no seu telefone inteligente/celular.
- Busque a unidade (Clarion) desde o seu telefone inteligente/celular. Caso precisar de um código PIN insira o código PIN(0000).
- 3. Se o emparelhamento for bem-sucedido, **∦** iPhone X-123... aparecerá quando o smartphone Bluetooth estiver conectado.

Fazer uma Ligação



1. Insira um número de telefone com chaves numéricas.

2. Pressione 🕔 para fazer uma ligação

- < Para apagar a última entrada
- I Teclado numérico de marcação
- • Image: Agenda telefônica, (se vincular o seu telefone pela primeira vez, o rádio fará um download da agenda telefônica).
- Segistros de chamadas
- Reconhecimento de voz
- Lista de dispositivos

Toque

Receber chamadas

para receber uma chamada ou

para rejeitar uma chamada recebida.



- 📰 : Inserir um número de telefone
- Eressione para trocar a voz falante entre o smartphone e o alto falante

Chamada em espera

1. Se receber uma chamada enquanto estiver com outra chamada ativa, você pode atender a chamada recebida pressionando a chamada atual fica em espera.



 Cada vez que você pressionar W a pessoa que fiz a chamada mudará.

D 😵 iPhone X-12	13 J	10:	30рм
	13301235086		0000
	Benjamin 00:00:00		
		(t)	

3. Ao pressionar 💿 a chamada atual finalizará e mudará à chamada em espera.

Assistente de Voz

Pressione with para acessar a função de reconhecimento de voz do telefone conectado a este Sistema AV do Carro.



OBSERVAÇÃO:

- Esta função se deve usar num estadoantes de conectar o Bluetooth.
- Você pode usar a função de reconhecimento de voz ao pressionar e manter pressionado voice frontal.
- A função Voz depende dos celulares, alguns telefones Android não tem essa função.

8. BLUETOOTH

Portuguese

Agenda telefônica

- 1. Pressione era começar o download da sua Agenda Telefônica.
- 2. Selecione a pessoa a qual deseja chamar da agenda.



- Dispostos em ordem de Sobrenome
- S:Dispostos em ordem do Nome

OBSERVAÇÃO:

- Toque no botão para acessar o menu de configuração da lista telefônica para selecionar a ordem de exibição/ classificação da lista telefônica.
- Quando a área de Tuner seleccionar Brasil, o padrão de exibição Ordem é Name.
- 3. Selecione o número de telefone da agenda.



Registros de Chamadas

 Pressione para selecionar o número de telefone da lista de registros de chamadas.



Menu de configuração de Bluetooth

- 1. Pressione para acessar o menu de configuração do sistema.
- Pressione para mostrar o Menu de configuração de Bluetooth e pressione repetidamente para mudar a opção.



Selecionar dispositivo

Pressione o nome do dispositivo que deseja conectar.

- Para conectar o dispositivo
 - Para desconectar o dispositivo
 - :Para apagar o dispositivo Bluetooth registrado

Ganho do microfone

Se o volume do microfone estiver baixo demais ou o volume não for o ideal para ouvir a distância,você pode usar essa função para ajustar a sensibilidade do microfone.



9. ÁUDIO BLUETOOTH



Configuração da função de música

Faixa Anterior /Seguinte

Reproduzir/Pausar

Pressione [►/II] para Reproduzir/Pausar o som.

Selecionar uma Faixa

Pressione [Idd / Del] para voltar ao começo da anterior / próxima faixa. Pressione e mantenha pressionado para avanço / retrocesso rápido.

Configuração da Função de Música

Pressione para acessar o Menu de Configuração USB.

Repetir

- C Todos: Repete todos os arquivos
- CUM:Repete o arquivo atual
- C Pasta: Repete todos os arquivos na pasta atual

Aleatório

- **X Todos:** Repete todos os arquivos
- **Um:** Repete o arquivo atual

Lista de conteúdo multimídia

- 1. Pressione 🛈 para mostrar a Lista de Reprodução.
- 2. Selecione se buscar por arquivos de áudio 🞵 .



- 3. Pressione 🔺 / 🔽 para mover à hierarquia.
- 4. Toque a pasta desejada. Ao tocar uma pasta aparecerá o conteúdo.
- Toque o elemento desejado da lista de conteúdo para iniciar a reprodução.

OBSERVAÇÃO:

Pressione para voltar ao menu principal.

10. CONECTIVIDADE DO SMARTPHONE

Sobre o Apple CarPlay

CarPlay é uma maneira mais inteligente e segura de usar seu iPhone no carro. CarPlay leva tudo o que você quer fazer com seu iPhone enquanto dirige e as mostra na tela do produto. Você pode receber orientações, fazer ligações, enviar e receber mensagens e ouvir música desde o iPhone enquanto dirige. Além disso, pode usar o controle por voz da Siri para facilitar a operação do iPhone.

OBSERVAÇÃO:

Algumas características, aplicativos e serviços não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informação, visite http://www.apple.com /ios/carplay/.

Conectar o iPhone

Conectar o dispositivo via o terminal USB



OBSERVAÇÃO:

bem-sucedida

 É recomendável usar somente os cabos originais.

conexão

- Se a conexão do iPhone CarPlay ao Sistema AV do carro não for bem sucedida, desligue e insira o cabo USB e tente de novo.
- Quando um iPhone compatível com o CarPlay é conectado com o terminal USB, o smartphone Bluetooth que estiver ligado será desligado.

◆ Barra lateral do CarPlay No menu Configuração, pressione para acessar os Dispositivos do telefone e selecionar a posição da barra de controle (esquerda para a direita) que aparece no painel táctil.



OBSERVAÇÃO:

Desligue o cabo USB depois de mudar a opção da barra lateral do CarPlay.

Botão de operação no Início do CarPlay

Botão de operação no CarPlay

Mudar para a tela CarPlay

Segure paraativar o Siri.



Alterne para frente e para trás entre o Apple CarPlay e o modo Playback

Botão de operação no CarPlay



Sai da tela CarPlay e exibe a tela INICIAL

Manter: para ativar o Siri Pressione: Exibir a tela inicial do CarPlay

10. CONECTIVIDADE DO SMARTPHONE

Sobre o Android Auto

Android Auto permite usar funções do seu dispositivo Android que são adequadas ao dirigir. Pode acessar facilmente à orientação de rotas, fazer ligações, ouvir música e acessar funções convenientes no dispositivo Android enquanto dirige.Para mais informação sobre o Android Auto. visite o site:

https://www.android.com/auto https://support.google.com/androidauto

OBSERVACÃO:

- Dispositivos Android compatíveis. Você pode usar o Android Auto com dispositivos Android versão 5.0 (Lollipop) ou posterior.
- Android Auto pode não estar disponível em todos os dispositivos e não está disponível em todos os países ou regiões.

Conectar o telefone Android

Conectar o dispositivo via o terminal USB







OBSERVAÇÃO:

- É recomendável usar somente os cabos originais.
- Se a conexão do Android Auto ao Sistema AV do carro não for bem sucedida, desligue e insira o cabo USB e tente de novo.

Configuração inicial do Android Auto

Ao usar Android Auto pela primeira vez, deve puxar o freio e seguir as instruções no seu telefone.



Funcionamento do Android Auto

Botão de funcionamento do Android Auto

Mudar à tela do Android Auto

Manter pressionado para iniciar o Google Assistant



Alternar entre o Android Auto e o modo de reprodução

Botón de funcionamiento en Android Auto Home



Botones de aplicación / información Inicia la aplicación o muestra información

11. MENU DE CONFIGURAÇÃO

Pressione 🏠 para acessar o menu de configuração do sistema e selecionar a opcão que quiser ajustar.

Configuração do sistema

Pressione 🗱 para acessar o menu sistema e configurar as opções a seguir:

Hora/Data

para configurar

Pressione a Hora/Data.



Modo relógio

Pressione para ajustar o relógio.

Regulador de luminosidade

Pressione o modo Regulador de luminosidade para configurar a demonstração:

Modo Hora: Ajusta o regulador segundo ao modo hora.

Auto (Padrão): Para regular a tela automaticamente ao acender as luzes. Dia: ajusta o brilho para a luz ambiente. Noite: Ajusta o brilho para a luz escura circundante. Pressione < Médio > para configurar

o nível Noite: Baixo/Meio/Alto. O nível padrão é Baixo.

Papel de parede

Pressione o modo Papel de parede para configurar a imagem de fundo.



 Para selecionar a imagem estabelecida como tela de fundo.O padrão é Primeira imagem.

Papel de parede do usuário

Você pode configurar a imagem de fundo desde um dispositivo USB. Antes de continuar com esse processo. é preciso conectar o dispositivo que tem a imagem para carregar.



armazenada num dispositivo USB.



 Pressione Enter para confirmar a selecão.

11. MENU DE CONFIGURAÇÃO

Sinal sonoro

Pressione para ativar o som do teclado.

Modo personalizado SWC

Você pode configurar a função desejada no Controlador Remoto de Direção.

• Selecione a função que você deseja que o Comando Remoto aprenda.



 Pressione e mantenha pressionado o mesmo botão de função no comando remoto até "SUCESSO" ser exibido.



 Pressione para reiniciar todos os registros de aprendizagem SWC, e pressione para cancelar ou deter a aprendizagem do botão atual

OBSERVAÇÃO:

SWC deve estar conectado para usar esse botão.

Idioma

Pressione para selecionar o idioma

Demo

Ativar o desativar o modo de demonstração.O padrão é Desativado.

Relógio na tela desligada

Pressione para ativar o desativar o modo de relógio na tela desligada.

AV-IN traseiro

Pressione o modo AV-IN traseiro para estabelecer o modo [AV-IN] / [DTV] / [DVR],e, em seguida, ative a função de seleção.

Ð		Entrada AV traseira	10 30m
0	AV-IN		
101	DTV		
	DVR		
¥			
i			

Volume padrão

Essa função permite alterar o nível do volume padrão. O nível do volume padrão é 15.



OBSERVAÇÃO:

- Se o volume for maior do que o volume padrão de 15, ao ligar o ACC /desligar e reiniciar, o volume voltará ao nível padrão de 15.
- Se o volume for menor do que o volume padrão de 15, ao ligar o ACC /desligar e reiniciar, o volume ficará no nível atual.

11. MENU DE CONFIGURAÇÃO

Câmera de ré

- Abra o menu de configuração e selecione
- Pressione o para acessar o menu da câmera e alterar o Ajuste da Guia de Estacionamento.

Câmera IN

Pressione o modo Câmera IN, selecione [Câmera traseira] / [DVR] e ative a função selecionada.

Guia de assistência de estacionamento

É possível exibir as guias de estacionamento para facilitar o estacionamento ao usar a posição de ré /reversa (R) do carro. O padrão é "ATIVADO".

Configuração das guias

Se selecionar [ATIVADO] para [Guia de assistência de estacionamento]

ADVERTÊNCIA

As guias de estacionamento não podem ser alteradas enquanto dirige.

- Se selecionar [ATIVADO] para [Guia de assistência de estacionamento], pressione Enter para acessar o ajuste das guias de estacionamento.
- Ajuste as guias de estacionamento ao selecionar a marca.



• Ajuste a posição da marca selecionada.



Assegure-se de que At A e B estejam paralelos na horizontal, e que Ct C e D tenham o mesmo comprimento.

OBSERVAÇÃO:

- É preciso conectar a câmera traseira para começar com a configuração da guia de estacionamento.
- Pressione para configurar todas as marcas na posição padrão inicial.

Aparelhos de telefone

Pressione para acessar o modo aparelhos de telefone e escolher entre as opções a seguir:

Barra lateral do CarPlay

Selecione a posição da barra de controle (esquerda ou direita) exibida no painel táctil. O padrão é "Esquerda".

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pressione **Enter** para acessar a Análise da ajuda de conectividade do telefone inteligente.

Configuração de Bluetooth

Pressione para mostrar o Menu de configuração de Bluetooth e pressione repetidamente para mudar a opção.



OBSERVAÇÃO:

Para mais informação sobre o funcionamento, consulte "Bluetooth" na página 9.

Informação sobre software

Pressione **1** para acessar o modo de informação sobre software e verificar a versão de software da unidade.

Atualização do software

Use o aplicativo "AppUP+" para verificar as novas versões de software e seguir os passos para atualizar o dispositivo.

Inicializar

Pressione Enter para restaurar o valor padrão de fábrica.

POR-14

12. ÁUDIO DSP DE 24-bits



Pressione the para acessar o modo

de configuração de som e ajustar as diferentes opções.

Equalizador





- Pressione (V) para ajustar o tempo de espera do alto-falante selecionado.
- Pressione para ajustar o tempo de espera do alto-falante selecionado.

Cruzamento



- Frontal Pressione para estabelecer o alto-falante virtual ao selecionar os alto-falantes dianteiros.
- Traseiro para alternar a função Pressione de filtro passa-altos dianteiro/traseiro.
- Pressione Subwoofer para alternar a função de transferência de filtro passa-baixos do subwoofer

Atenuador / Balanço



- [Atenuador]: Ajustar o balanço do volume dianteiro e traseiro. 15 (dianteiro) até 15 (traseiro).
- [Balanço]: Ajustar o balanço do volume esquerdo e direito, 15 (direito) até 15 (esquerdo).

Area de música



 Selecione a área pré-definida para ouvir música para que se ajuste a posição perfeita para ouvir música.

Reforço de graves



- [Reforco de graves]: Estabeleca o nível de graves.
- [Altura do som]: Estabeleça o nível de reforço dos tons baixos e altos.
- Ganho da fonte

5 3	Ganho de F	onte		1	0:30m
Rádio(FM)		-	05	+	Case of Case
Rádio(AM)		-	01	+	•
AV-IN		-	-03	+	-
USB		-	04	+	•
Celular APP(USB)	-	02	+	

Ajuste com precisão o volume da fonte atual para minimizar a diferença de volume entre as diferentes fontes

13. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

GENERAL

Problema	Causa	Solução
Não é possível ligar a unidade	O fusível da unidade tem explodido.	Substitua o fusível explodido por um novo fusível da voltagem correta.
	Fusível da bateria do carro explodido.	Substitua o fusível explodido por um novo fusível da voltagem correta.
Sem áudio ou com áudio baixo.	Improper audio output connection.	Aumente o volume.
	Conexão incorreta da saída de áudio.	Substitua o fusível explodido por um novo fusível da voltagem correta.
	Volume é baixo demais.	Substitua os alto-falantes.
	Alto-falantes quebrados.	Ajuste o balanço do canal para centrar a posição
	Balanço do volume muito polarizado.	Isole todas as conexões dos alto-falantes.
Som ruim ou distorcido.	A conexão do alto-falante está em contacto com uma parte metálica do carro.	Substitua os alto-falantes.
	A voltagem de eletricidade do alto-falante não combina com a da unidade.	Verifique as conexões e corrija-as
	Conexões incorretas.	Verifique as conexões e corrija-as
A unidade se reinicia quando o motor é desligado.	O alto-falante deu curto-circuito.	Verifique as conexões e corrija-as

USB

Problema	Causa	Solução	
O dispositivo USB não pode ser inserido.	O dispositivo USB tem sido inserido na direção incorreta.	Mude a direção da conexão do dispositivo USB e tente de novo.	
	O fio do USB ficou quebrado.	Substitua-o com um novo USB.	
O dispositivo USB não é reconhecido.	O dispositivo USB ficou quebrado.	Desligue o dispositivo USB e ligue novamente. Se, mesmo assim, o dispositivo não for reconhecido, tente substituir o fio USB.	
	Os conectores estão frouxos.		
Não se ouve som e na tela se exibe "Sem arquivo".	Os arquivos MP3/WMA não são armazenados no dispositivo USB.	Armazene esses arquivos adequadamente no dispositivo USB.	
O som pula ou fica muito alto.	Os arquivos MP3/WMA não estão codificados corretamente.	Use arquivos MP3/WMA codificados adequadamente.	

Bluetooth

Problema	Causa	Solução
Não é possível emparelhar o dispositivo com Bluetooth com o sistema de som.	O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.	Use outro dispositivo para se conectar.
	A função Bluetooth do dispositivo não está ativada.	Consulte o manual do usuário do dispositivo para conhecer como ativar a função.
A qualidade do som é ruim depois de se conectar com um dispositivo com Bluetooth.	A recepção do Bluetooth é ruim.	Mova o dispositivo perto do sistema de som ou elimine os obstáculos entre o dispositivo e o sistema.

14. INSTALAÇÃO E CONEXÃO

Antes de iniciar

- 1. Esse kit é exclusivo para uso em carros com uma fonte de alimentação de 12V com fio à terra negativa.
- 2. Leia as instruções em detalhe.
- Assegure-se de desligar o terminal da bateria "—" antes de começar. Assim, os curtos-circuitos podem ser evitados durante a instalação. (Imagem 1)



Precauções gerais

- Não abra a caixa. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário. Se você deixar cair alguma coisa dentro da unidade durante a instalação, consulte o seu representante ou um centro de atendimento autorizado da Clarion.
- 2. Use um pano macio e seco para limpar a caixa. Não use um pano áspero nem tíner, benzina ou álcool, etc. No caso de sujeira difícil, use um pouco de água fria ou morna num pano macio e limpe a sujeira suavemente.

Instalação da unidade



Vergue as linguetas da gaveta para montagem com uma chave de fenda, ou ferramenta similar, e prenda-a em posição.

OBSERVAÇÃO:

Assegure-se de que a unidade foi instalada no local seguramente. Se a unidade é instável, não funcionará

Instalação do anel aro

Conecte o acessório (2) à unidade.



14. INSTALAÇÃO E CONEXÃO

Fiação e conexões



15. ESPECIFICAÇÕES

Seção do monitor

Tamanho da tela 6.8 polegadas Resolução da tela 800x480 pontos

Seção da interface USB

Padrão USB USB 2.0 Velocidade total Sistema de arquivos Corrente máxima DC 5 V === 1.5A Conversor D/A 24 bit

FAT 16/32

Seção de Bluetooth

Sistema de Bluetooth Ver 4.1 Comunicação Saída Bluetooth classe de potência padrão Máximo Alcance da comunicação Aprox. 10 metros Banda de 2.4 GHz fregüência Bluetooth HFP/SPP/A2DP/AVRCP compativel Perfis /PBAP Codecs SBC (Sub Band Codec) suportados

Secão do rádio

Freqüência FM	87.5-108MHz
Alcance	76.1 – 107.9 MHz
Freqüência AM Alcance	530-1710KHz
Sensibilidade	13.2 uV (FM)
usável	44.7 uV (AM)(MW)

Seção de vídeo

Sistema de cor da NTSC/PAL Saída do vídeo externo Entrada de vídeo 1 Vp-p /75 Ω interna (RCA/3.5m Jack

Secão de áudio

Potência máxima	50Wx4
Potência contínua Saída (RMS)	22Wx4
Nível de saída do pré-amplificador (V)	3V/10kΩ
Impedância de saída do pré-amplificador	≼1.3kΩ
Impedância do alto-falante	4-8 Ω
Freqüência de saída	20-20000Hz

Geral

Voltagem de	14.4V (9 - 16 V)	
operação		
Rango de	-20 °C ~ +80°C	
Temperatura em		
operação		
Corrente máxima	15A	
Consumo		

Formatos suportados Formatos de áudio suportados

- MP3/WMA/WAV/FLAC
- WMA Versão V9 ou anterior
- Etiqueta ID3 Versão 1/2.2/2.3/2.4

Formatos de vídeo suportados

•MPEG 1 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps) •MPEG 2 (.mpg,mpeg), 720x480(30fps) •MPEG 4 (.mp4,avi), 1280x720 (30fps)

Formatos de arquivos/pastas suportados

- Distribuição de pastas até oito níveis máximo.
- Quantidade de pistas/títulos:999 máximo
- Quantidade de albumes/títulos:99 máximo.

Clarion Co., Ltd.

Copyright © 2020 Clarion Co., Ltd. Printed in China